



## Paso 1: Medir

Mida la circunferencia del set de la línea de aislamiento (mida alrededor del aislamiento o del diámetro por 3.14 veces mas), agregue por lo menos ½" al final para traslapar.



## Paso 2: Cortar

Corte el set de línea TPO con tijeras. Use la herramienta punzocortante que se provee para hacer una abertura en la orilla del forro protector para la sección del traslape.



## Paso 3: Pelar

Existen 2 opciones:

### Totalmente Adherido

- Remueva el forro transparente protector en excepción del que se encuentra en la sección del traslape.

### No Adherido

- Mantenga el forro transparente protector en donde se encuentra.



## Paso 4: Enrollar

Enrolle el aislamiento longitudinalmente a lo largo del set de línea TPO, asegurándose de aplicar presión uniformemente a lo largo del aislamiento.



## Paso 5: Envolver

Envuelva l aislamiento forrado alrededor de la línea de tubería. Empezando en el extremo de cobre, inicie separando el forro de la sección de traslape (remover una sección pequeña a la vez) y aplique firmemente en la parte superior del extremo contrario del aislamiento para ear un sello inmediato a prueba de fugas. El traslape de la línea TPO debe adherirse firmemente a la base sin aberturas o corte boca de pez.